

FARMAC-ZABBAN S.p.A.

Indirizzo
Tel. / Fax
e-mail

Via Persicetana, 26 - Calderara di Reno (BO)
+39 051 – 318 411 / +39 051 – 318 472 - 318 447
m.gruppioni@farmaczabban.it company@farmaczabban.it

SCHEDA TECNICA

SFIGMOMANOMETRO AD ANEROIDE

Sfigmomanometro ad aneroide tipo TYCOS – manometro pressofuso in alluminio, con ghiera graduata da 0-300 mmHg – bracciale velcro.

MARCA: POCKET

CASA PRODUTTRICE : WENZHOU

CONFEZIONE : ASTUCCIO IN TESSUTO LAVABILE CHIUSURA LAMPO, POSTO IN SCATOLA DI CARTONCINO.

IMBALLO : SCATOLA DI CARTONE RESISTENTE DA 50 Pz.

Bracciale per sfigmomanometro:

Pulizia : Dopo aver estratto il polmone, le fodere velcro nylon si possono strofinare con un panno umido oppure si possono lavare con sapone in acqua fredda e quindi risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria. Strofinare polmone e tubi con un panno umido.

Disinfezione : Dopo aver estratto il polmone, le fodere dei bracciali si possono lavare in acqua fredda con disinfettante e successivamente lasciare asciugare all'aria. Il polmone e i tubi si possono strofinare con un pò di etanolo cosparso su un panno di cotone.

Soffiera per sfigmomanometro:

Pulizia : Strofinare con un panno umido. Non è necessaria la disinfezione, poichè le parti non entrano in contatto diretto con il corpo del paziente.